

# Bedienungsanleitung

- Advanced MCACC PC-Display-Anwendungssoftware -



# Über diese Anleitung

Dies ist die Bedienungsanleitung für eine Anwendung, die auf Ihrem Computer die Hörraum-Nachhallfrequenzeigenschaften, die Lautsprecher-Gruppenverzögerungseigenschaften und die MCACC-Parameter anzeigt, wie von der Advanced-MCACC-Funktion Ihres VSX-LX70 oder VSX-LX60 gemessen. Sie erklärt alles, was Sie über die Anwendung wissen müssen, von der Installation bis zur Fehlerbehebung. Sie müssen den Receiver zur Verwendung dieser Anwendung betreiben, halten Sie also auch die Bedienungsanleitung des Receivers zum Nachschlagen bereit.

# Über die Anwendung Advanced MCACC

Die Funktionen der Advanced MCACC Anwendung werden mit dem gleichen Zweck wie die Funktionen "Reverb View" und "Group Delay View" am Receiver selber verwendet (siehe Seite 46 und 48 in der Bedienungsanleitung des VSX-LX70 oder VSX-LX60), insbesondere zur Anzeige der Nachhalleigenschaften der Hörumgebung und der Gruppenverzögerungseigenschaften der Lautsprecher. Durch Verwendung eines Computers werden deutlichere, leichter ablesbare Kurven ermöglicht. Die Anwendung kann auch zur Anzeige der im MCACC-Speicher gespeicherten Messwerte verwendet werden.

# Anforderungen für die Verwendung der Software auf Ihrem PC

- Betriebssystem Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP (Service Pack 2) oder Windows<sup>®</sup> 2000.
- Mindestens ein Pentium 3 / 300 MHz- oder AMD K6 / 300 MHz-Prozessor (oder gleichwertig) mit mindestens 128 MB RAM. Die Monitorauflösung muss 800×600 oder höher betragen.
- Für die grafische Ausgabe ist ein RS-232C-Anschluss erforderlich. Weitere Informationen zu den entsprechenden Anschlusseinstellungen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC.

Microsoft, Windows XP und Windows 2000 sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

# Hauptmerkmale dieser Anwendung

- Zeigt 3D-Kurven der Nachhallfrequenzeigenschaften Ihres Raums. Sie können diese Messungen sowohl mit als auch ohne den vom Receiver durchgeführten Ausgleich (vor und nach der Kalibrierung) anzeigen.
- 2. Erlaubt Anzeige von 3D-Grafiken der Gruppenverzögerungseigenschaften der verschiedenen Lautsprecher. (Die Werte vor und nach der Kalibrierung können angezeigt werden.)
- 3. Erlaubt Ihnen die Anzeige einer Liste der Advanced MCACC-Parameter (die Ergebnisse der Messungen).
- 4. Erlaubt es Ihnen, die Kurven in einer Reihe verschiedener Formate zu sehen.
- 5. Erlaubt es Ihnen, die verschiedenen gemessenen Daten auf Ihrem Computer zu sehen.
- 6. Erlaubt es Ihnen, Notizen über die Bedingungen in Ihrem Raum zu machen, wenn Sie die Messungen usw. vorgenommen haben.
- 7. Erlaubt Ihnen, die verschiedenen Kurven und MCACC-Messwerte auszudrucken.

## Möglichkeiten, die sich durch diese Anwendung bieten

- Advanced EQ Setup, das mit dem Receiver möglich ist (siehe Seite 46 in der Bedienungsanleitung des Receivers), erlaubt es Ihnen, den optimalen Zeitraum für das automatische Equalizer-Setup zu wählen. Sie können die Nachhalleigenschaften (Reverb) dieser Anwendung als Richtlinie zur Wahl des besten Zeitraums für Ihren Raum verwenden.
   Weitere Einzelheiten siehe *Interpretation der Kurven* (Seite 18).
- 2. Verzerrte Nachhalleigenschaften in Ihrem Hörraum können Sie daran hindern, ein akkurates Klangfeld zu genießen. Die von dieser Anwendung gezeigten Kurven sind ein leistungsfähiges Werkzeug, weil sie es erlauben, die Nachhallfreqenzen auf einen Blick zu erkennen. Sie können auch die Wirksamkeit der Schritte prüfen, die erforderlich sind, um die Akustik des Hörraums zu verbessern, zum Beispiel durch Installation von schallschluckendem Material. Weitere Einzelheiten siehe *Interpretation der Kurven* (Seite 18).
- 3. Die Gruppenverzögerung-Kurven erlauben es Ihnen, die Gruppenverzögerung-Eigenschaften vor und nach der Kalibrierung zu prüfen.
  Weitere Einzelheiten siehe *Lesen der Gruppenverzögerungseigenschaften-Kurve*(Gruppenverzögerung) (Seite 25).
- 4. Die MCACC-Parameteranzeige (MCACC Para) erlaubt es Ihnen, auf dem Computer alle Parameter (Messwerte) anzuzeigen, die in den MCACC-Speichern des Receivers gespeichert sind. Weitere Einzelheiten siehe *Anzeige der MCACC-Parameter* (Seite 26).


# Installation der Anwendung

Installieren Sie diese Anwendng auf ihrem PC mit dem heruntergeladenen Installationsprogramm. Sie finden das Installationsprogramm in dem Ordner, den Sie beim Downloaden der Anwendung angegeben haben. Wenn eine ältere Version der Anwendungssoftware Advanced MCACC ("Ver. 1.1" oder "Ver. 1.4") auf Ihrem Computer installiert ist, aktualisieren Sie bitte die Software. Einzelheiten siehe *Aktualisieren der Anwendung* (Seite 27).


## 1 Doppelklicken Sie auf die Datei "PioneerAdvancedMCACC\_e\_ver\_\*\_\*.exe" 🛂.

Die Zahl nach "ver" im Dateinamen ist die Versionsnummer des Installationsprogramms. Je nach der aktuellen Konfiguration auf Ihrem PC kann es eine gewisse Zeit dauern, bevor der Assistent InstallShield erscheint.

2 Klicken Sie auf "Next".



**3** (Wenn Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen), wählen Sie "I accept the terms in the license agreement", und wählen dann "Next".




Der Zielwahlbildschirm für das Installationsprogramm erscheint.

Bitte wenden


# Fehlerbehebung

Wenn ein Fehler auftritt, wenn Sie auf 🔼 doppelklicken und Sie die Installation nicht fortsetzen können.

## 4 Geben Sie die Kundeninformation ein und wählen Sie dann "Next".




## 5 Klicken Sie auf "Next".




Die Anwendung wird in dem als "Destination Folder" festgelegten Ordner installiert. Der Zielordner kann durch Klicken auf "Change..." geändert werden.

## 6 Wählen Sie "Install".



Ein Shortcut-Symbol wird auf dem Desktop angelegt.

## 7 Klicken Sie auf "Finish".



Die Installation is abgeschlossen.


# Bedienvorgänge am Verstärker und Kabelverbindungen

Verbinden Sie den Receiver und den Computer, um auf dem Computer die verschiedenen auf dem Receiver gemessenen Daten anzuzeigen.

### 1 Schließen Sie den Receiver über ein RS-232C-Kabel an den PC an.

#### Vorsicht


Bevor Sie Verbindungen herstellen oder ändern, müssen Sie das Gerät ausschalten und den Netzstecker von der Steckdose abziehen. Der Anschluss der Komponenten an die Stromversorgung stellt beim Einrichten der Systemverbindungen stets den abschließenden Schritt dar.




#### Hinweis

- Bei Verwendung eines Notebook-Computers oder anderer Computer ohne eine RS-232C-Klemme kann diese Anwendung eingesetzt werden, indem der Receiver über USB mit einem handelsüblichen USB-RS-232C-Wandlerkabel (serielles USB-Kabel) angeschlossen wird. Bei Verwendung von USB-Verbindungen immer sicherstellen, dass die richtige COM-Portnummer für die Datenübertragung verwendet wird (siehe Seite 9).
- Der zu verwendende Kabeltyp ist Buchse-Buchse-Crosskabel. Verschiedene Hersteller verwenden verschiedene Namen zur Beschreibung dieses Kabeltyps. Manchmal wird es als "Interlink"-Kabel bezeichnet und manchmal auch als "Reverse"-Kabel.

#### Pinbelegung-Diagramm des RS-232C-Kabels zur Verbindung von Receiver und PC






2 Führen Sie das Verfahren "Auto MCACC (ALL)" am Receiver aus. (Siehe Seite 8 in der Bedienungsanleitung des Receivers.)

Diese Einstellung ist nicht erforderlich, wenn das Verfahren "Auto MCACC (ALL)" bereits vor dem Anschließen des RS-232C-Kabels ausgeführt wurde. Gehen Sie zu Schritt 3 weiter.

3 Wählen Sie im Menü "Manual MCACC" des Receivers "EQ Professional" und dann "Reverb Measurement", um die Nachhalleigenschaften des Raums zu messen. (Siehe Seite 46 in der Bedienungsanleitung des Receivers.)


Wenn Sie die Nachhalleigenschaften des Raums messen möchten, wählen Sie "EQ OFF" und dann "Start".



Wenn Sie die Nachhalleigenschaften des Raums nach der Entzerrung messen möchten, führen Sie zuerst "Auto MCACC (ALL)" aus und wählen Sie dann "EQ ON" und dann "Start". (Siehe Seite 23.)


#### Hinweis

Messen Sie die Nachhalleigenschaften des Raums nach der Entzerrung mit dem Mikrofon in der gleichen Position wie beim Ausführen des Verfahrens "Auto MCACC (ALL)". Die Messungen werden mit den im MCACC-Speicher gespeicherten EQ-Werten ausgeführt, die am Receiver gewählt sind, so dass vor dem Messen der Nachhalleigenschaften der nach der Entzerrung zu messende MCACC-Speicher gewählt werden muss.



4 Wählen Sie die Option "Output PC" unter "Data Management" aus.

Die Meldung "Start the MCACC application on your PC" erscheint, und der Receiver schaltet auf Übertragungs-Standbymodus. Er ist bereit, Daten zu Ihrem PC zu übertragen.



Damit sind die Vorbereitungen zum Senden der Messdaten zu Ihrem PC abgeschlossen. (Zum Senden der Daten gehen Sie zum nächsten Abschnitt Bedienung der Software weiter.)

# **Anwendungssoftware**


Dieser Abschnitt enthält Vorgänge, die Sie in der Software ausführen, vom Empfangen von Messdaten bis zur Anzeige von Kurven und Speichern der Daten.

## **Empfangen von Messdaten**

1 Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung 👺 auf dem PC-Desktop.


Sie können die Anwendung auch starten, indem Sie "Program" → "Pioneer Corporation" → "Advanced MCACC" aus dem "Start"-Menü wählen. Die Anwendung startet.

2 Wählen Sie "Receive" unter "File" in der Menüleiste.



# **3** Wählen Sie die Nummer des COM-Ports, an dem das RS-232C-Kabel angeschlossen ist.

Wenn Sie nicht wissen, welche COM-Port-Nummer gewählt werden soll, versuchen Sie, jeden Port nacheinander zu wählen, beginnend mit "COM1".



#### Hinweis


Siehe Bedienungsanleitung Ihres PCs für weitere Information über COM-Port-Einstellungen.

Bitte wenden

## Fehlerbehebung

## 4 Wählen Sie den zu empfangenden Datentyp aus, und wählen Sie dann "OK".

Wählen Sie "Reverb" zum Empfangen der Daten für die Nachhalleigenschaften des Raums, "Group Delay" zum Empfangen der Daten für die Gruppenverzögerungseigenschaften der Lautsprecher, "MCACC Para" zum Empfangen der Daten für die verschiedenen MCACC-Parameter (Messergebnisse).



Die Datenübertragung startet.



Wenn der Empfang beendet ist, erscheinen die empfangenen Daten.

#### Hinweis

- Die für die Anzeige der Nachhalleigenschaften-Kurve (Reverb) verwendeten Daten werden gelöscht, wenn der Receiver ausgeschaltet wird. In diesem Fall erscheint keine Nachhalleigenschaften-Kurve, auch wenn Daten empfangen werden. Wenn Sie die Stromversorgung nach Vornahme der Messungen ausgeschaltet haben, führen Sie die Messungen erneut aus.
- Die für die Anezeige der Gruppenverzögerungseigenschaften-Kurve (Group Delay) verwendeten Daten und MCACC-Parameter (MCACC Para) werden nicht gelöscht, auch wenn der Receiver ausgeschaltet wird
- Um eine Fehlfunktion nach Abschluss der Datenübertragung zu verhindern, ziehen Sie das RS-232C-Kabel ab, das Ihren PC mit dem Receiver verbindet.


# **Kurven- und Parameteranzeigen (Namen und Funktionen von Teilen)**

Wenn Messdaten empfangen werden, erscheint das Anzeigefenster für Kurven und Parameter. Das Anzeigefenster ist in die drei Gegenstände "Reverb", "Group Delay" und "MCACC Para" unterteilt. Wählen Sie das gewünschte Register zum Umschalten zu dem betreffenden Fenster und Anzeigen der Eigenschaften.


## Nachhall (Kurve der Nachhallfrequenzeigenschaften des Raums)

Sie können die Anzeige zwischen einzelnen Anzeigen für verschiedene Kanäle/Frequenzen oder einer Listenanzeige aller Kanäle/Frequenzen (ALL) umschalten. Unten werden die verschiedenen Teile der einzelnen Anzeigen und der ALL-Anzeige erklärt, mit der Kanalanzeige als Beispiel.

#### **Einzel-Anzeige (Beispiel: Vorderer Kanal L)**




#### **Anzeige ALL**




## Group Delay (Kurve der Lautsprecher-Gruppenverzögerungseigenschaften)

Sie können die Anzeige zwischen den Lautsprecher-Gruppenverzögerungseigenschaften vor der Kalibrierung und den Lautsprecher-Gruppenverzögerungseigenschaften nach der Kalibrierung umschalten. Sie können auch zwischen den Gruppenverzögerungseigenschaften für alle Kanäle und den Gruppenverzögerungseigenschaften für einzelne Kanäle umschalten.



## **MCACC Para (Listenanzeige von MCACC-Parametern)**

Eine Liste der Messungen in allen MCACC-Speichern wird angezeigt. Es ist auch möglich, die Messungen in den einzelnen MCACC-Speichern anzuzeigen.



## 1 Menüleiste und Menüsymbole

Sie können die folgenden Befehle aus den Anwendungsmenüs wählen.

Datei	
<b>Open</b>	Öffnet eine auf PC gespeicherte Datei (siehe <u>Seite 17</u> ).
Close	Schließt eine Datei.
<b>□</b> Save	Speichert die Messdaten in einer Datei (siehe <u>Seite 16</u> ).
Save As	
<b></b> ✓ Receive	Empfängt Messdaten (siehe <u>Seite 9</u> ).
Print	Druckt die aktuelle einzelne Kurve aus. <sup>a</sup>
Preview	Zeigt einen Vorschau-Bildschirm zur Darstellung, wie die gedruckte Seite aussehen wird. <sup>a</sup>
Exit	Beendet die Anwendung.

a. Es ist nicht möglich Gegenstände zu drucken oder als Vorschau zu sehen, die nicht empfangen wurden (Gegenstände, für die keine Daten vorhanden sind).

Anzeige	
<mark>/√</mark> Graph(G) ►	Die Weisen, auf die Kurven angezeigt werden, können geändert werden.  Graph 2D 2D : In zwei Dimensionen angezeigt.  Graph 3D 3D : In drei Dimensionen angezeigt.
Type(T) → (Nur Nachhallan- zeige)	Der Nachhalleigenschaftenkurven-Anzeigetyp kann geändert werden. Each Ch: Alle Kanäle werden einzeln angezeigt. Die Kurve für die Nachhalleigenschaften der Hörumgebung (vor der Kalibrierung) wird im Modus "Each Ch" angezeigt, wodurch Sie die Nachhalleigenschaften für die einzelnen Kanäle prüfen können. Pair Ch: Zusammengesetzte Nachhalleigenschaften für linke und rechte Paare der "Front", "Surround" und "Surr Back"-Kanäle werden angezeigt. Verwenden Sie den Modus "Pair Ch" zur Anzeige der Kurven für die Nachhalleigenschaften nach der Kalibrierung.
Demo	Zeigt 3D-Grafiken mit Drehung an. <sup>a</sup>

a. Zum Fertigstellen erneut auswählen und die Markierung des Kontrollkästchens entfernen.

Fenster	
Cascade	Überlappende Darstellung. <sup>a</sup>
Tile (Nur Nachhallan- zeige)	Nebeneinander-Darstellung. <sup>a</sup>
Minimize	Minimiert das Fenster.
Arrange	Rasteranordnung der minimierten Symbole. <sup>a</sup>

a. Verfügbar, wenn zwei oder mehr Dateien geöffnet sind.

Hilfe	
Version Info	Zeigt die Version der Anwendung an.

### 2 Anzeigegenstand-Wahlregister

Eine Kurve für den gewählten Punkt oder die MCACC-Parameterliste erscheint.

## 3 Pegel [dB]

Die Pegelachse.

#### 4 Zeit [msec]

Die Zeitachse.

# 5 Kanalnotiz (nur verfügbar, wenn die Kanäle in der Nachhalleigenschaften-Kurve erscheinen)

Erlaubt es Ihnen, eine kurze Notiz über jeden Kanal aufzuzeichnen.

#### 6 Datum und Uhrzeit

Datum und Zeit der Übertragung der Messdaten zum PC anzeigen.

#### 7 Kanal- und Frequenz-Umschalttasten

Ch: Wählt den Kanalanzeigemodus (Frequenzen werden Kurventiefenachsen gezeigt).

Freq: Wählt den Frequenzanzeigemodus (Kanäle werden Kurventiefenachsen gezeigt).

#### 8 Alle/Einzeln-Anzeige-Umschaltmenü


Erlaubt es, zwischen Anzeige von allen oder einzelnen Punkten umzuschalten (Front L, usw.).

#### 9 Kurveneinstellleiste

- **Z:** Steigert oder senkt die Displayeinheit der Vertikalachsenskala der Kurve (Pegel [dB] oder Gruppenverzögerung [msec]).
- **M:** Verschiebt die Anzeigeposition der Vertikalachsenskala der Kurve (Pegel [dB] oder Gruppenverzögerung [msec]).
- E: Bewegt den Sichtpunkt der 3D-Kurven senkrecht. (Kann nicht für 2D-Kurven geändert werden.)
- R: Bewegt den Sichtpunkt der 3D-Kurven waagerecht. (Kann nicht für 2D-Kurven geändert werden.)

### 10 Balkengrafik

Ändert den Typ der Grafikanzeige. Wenn diese Taste gedrückt wird, wechselt die Anzeige zwischen Bandgrafik und Balkengrafik.



#### 11 Dateinotiz

Notizen über die Datei (Bedingungen bei der Messung usw.) können für verschiedenen Gegenstände gespeichert werden.

### 12 Nachhalltyp

Zeigt an, ob die Nachhalleigenschaften vor der Kalibrierung (EQ OFF) oder nach der Kalibrierung (EQ ON) sind.

(Für die Nachhalleigenschaften nach der Kalibrierung werden die EQ-Kalibrierungskurve und Kalibrierungszeitposition angezeigt.)

#### 13 Legende

Zeigt, welche Farben in den Kurven welchen Kanälen oder Frequenzen entsprechen.

#### 14 Freq [Hz]/Kanal

Im Kanalanzeigemodus wird die Frequenzachse angezeigt. Im Frequenzanzeigemodus wird die Kanalachse angezeigt.

#### 15 Gruppenverzögerung [msec]

Diese Achse zeigt den Gruppenverzögerungsbetrag an (Länge der Gruppenverzögerungszeit).

#### 16 Freq [Hz]

Dies ist die Frequenzachse.

#### 17 Wahltasten Vor Kalibrierung/Nach Kalibrierung

Die Gruppenverzögerungseigenschaften vor der Kalibrierung werden angezeigt, wenn "Before" gewählt ist, die Eigenschaften nach der Kalibrierung werden angezeigt, wenn "After" gewählt ist.

#### 18 Kanal

Dies ist die Kanalachse.

#### 19 Listenanzeige/Einzelanzeige-Wahltasten


Alle MCACC-Speicher werden angezeigt, wenn "ALL MEMORY" gewählt ist, einzelne MCACC-Speicher werden angezeigt, wenn auf einzelne Anzeigen eingestellt ("MEMORY1", usw.).

# Speichern von Kurven in Datendateien

Sie können vom Receiver empfangene Messdaten auf Ihrem PC speichern. Auf einmal empfangene Daten werden in einer Datei gespeichert.

## 1 Zum Speichern der Messdaten wählen Sie "Save" aus dem Menü "File".

Wenn Sie Daten haben, die bereits gespeichert sind, und diese unter einem neuen Namen speichern wollen, wählen Sie "Save As".



# 2 Prüfen Sie den Speicherort, weisen Sie einen Dateinamen zu und klicken Sie auf "Save".

Die Daten werden in einer Datei im CSV-Format gespeichert (die Dateierweiterung ist ".csv").

Wenn die Datenspeicherung beendet ist, drücken Sie die Taste "RETURN" (in den Receiver-Bedienelementen), und verlassen Sie den Bildschirm "Reverb Output PC". Dadurch wird der Receiver aus dem Übertragungs-Standbymodus genommen. (Siehe Seite 63 in der Bedienungsanleitung des Receivers.)

#### **Hinweis**


Dateien im CSV-Vormat werden häufig zum Übertragen von Daten zu Anwendungen wie Datenbanken und Tabellenkalkulationen verwendet. Sie können solche Anwendungen einsetzen, um die numerischen Werte in Ihren Messdaten zu betrachten.

Wenn Sie aber eine andere Anwendung zum Bearbeiten der Daten verwenden und dann die Datei speichern, kann es sein, dass die Anwendung Advanced MCACC nicht in der Lage ist, die Datei zu öffnen.

## Öffnen von Datendateien

Sie können zwei oder mehr Datendateien öffnen und anzeigen, um die Daten in den Dateien zu vergleichen.

1 Wählen Sie "Open" aus dem Menü "File" in der Menü in der Menüleiste.



**2** Wählen Sie eine Datei zur Anzeige und klicken Sie auf "Open". Kurven erscheinen für die in der Datei gespeicherten Daten.

# Beenden der Anwendung

1 Wählen Sie "Exit" aus dem Menü "File".

Die Anwendung wird beendet.


# Interpretation der Kurven

Wie in <u>Möglichkeiten</u>, die sich durch diese Anwendung bieten (Seite 3) angezeigt, kann die Nachhalleigenschaften-Kurve zur Bezugnahme verwendet werden, wenn die Kalibrierungszeitposition mit der Funktion "Advanced EQ Setup" des Receivers bestimmt wird. Es ist auch eine nützliche Weise zum Prüfen des Wirkung der Maßnahmen, die zur Verbesserung der Raumakustik getroffen wurden. Die Gruppenverzögerungseigenschaften-Kurve kann zum Prüfen der Verzögerungseigenschaften (vor der Kalibrierung) der verwendeten Lautsprecher und der Wirkung der Kalibrierung mit der Vollbereich-Phasenkorrekturfunktion verwendet werden. Für Einzelheiten siehe <u>Lesen der</u> <u>Gruppenverzögerungseigenschaften-Kurve (Gruppenverzögerung) (Seite 25)</u>.

## Interpretation der Nachhall-Kurven (Reverb)

Die Kurven zeigen Änderngen im Mikrofoneingangspegel entlang einer Zeitachse, beginnend mit einem Ruhezustand zur Zeit 0, wenn die Ausgabe der Testtöne beginnt, und fortsetzend während ein konstanter Tonpegel von den Lautsprechern ausgegeben wird.

- Wenn absolut kein Nachhhall im Raum vorhanden ist, würde die Kurve wie in Abbildung A unten aussehen.
- Wenn Nachhall vorhanden ist, zeigt die Kurve eine graduelle Ansammlung akustischer Kraft, wie in Abbildung B gezeigt.



#### Hinweis

- Infolge eines als "Gruppenverzögerung" bekannten Effekts können tiefe Frequenzen langsamer erzeugt werden als hohe Frequenzen (der Effekt ist bei 0 ms am besten sichtbar).
- Wenn eine Kurve über den Anzeigebereich hinausgeht oder diesen fast ausfüllt, können Sie die Anzeige mit dem Z-Regler (Zoom) an der Kurveneinstellleiste ändern, wobei der Anzeigebereich der Pegelskala [dB] so wird, dass die gesamte Kurve sichtbar ist.
- Da die Einstellungen für Kanallautstärke und Lautsprecherabstand in der grafischen Ausgabe angezeigt werden, stellen Sie vor der Hallmessung (über die automatische Einstellung des Surroundklangs (MCACC) bei Auswahl von "ALL" oder "Channel Level") sicher, dass diese Einstellungen ordnungsgemäß vorgenommen wurden.
- Auch in Fällen, wo es einen großen Unterschied in den Ausgabepegeln von unterschiedlichen
  Frequenzen gibt (schlechte Frequenzeigenschaften des Raums), können die Frequenzeigenschaften der
  einzelnen Kanäle näher auf flach gestellt werden, indem die Kalibrierungseinstellungen "SYMMETRY"
  oder "ALL CH ADJUST" in der Funktion "Auto MCACC" des Receivers verwendet werden. (Einzelheiten
  siehe Seite 39 in der Bedienungsanleitung des Receivers.)
- Es ist normalerweise nicht möglich, die Equalizer-Werte zu berechnen, die von der Funktion Acoustic Cal EQ des Receivers eingesetzt werden, indem einfach die im PC gezeigten Kurven betrachtet werden. (Das liegt daran, dass die automatischen Einstellungen, die von der Funktion Acoustic Cal EQ vorgenommen werden, Faktoren wie Equalizerbereich-Interferenz und analytische Filtereigenschaften in Betracht ziehen, um das optimale Eigenschaftsprofil zu erhalten.)
- Es kann Unterschiede in den Nachhalleigenschaften-Kurven nach den Messungen mit der Auto-MCACC-Funktion ("CUSTOM" → "ALL", "Keep SP System" oder "EQ Pro. & S-Wave") im Vergleich zum Zustand nach den Messungen mit der Nachhallmessungsfunktion (Manual MCACC → "EQ Professional") aufgrund der Stehwellensteuerung-Einstellung geben. Mit Auto MCACC wird der Nachhall mit gesteuerter Stehwelle gemessen, so dass die Nachhalleigenschaften-Kurve nicht den Einfluss der Stehwellen reflektiert. Im Gegensatz dazu wird bei der Nachhallmessung der Nachhall ohne gesteuerte Stehwelle gemessen, so dass Sie die Nachhalleigenschaften einschließlich der Wirkung der Stehwelle messen können. Wenn Sie die Raumakustik prüfen wollen (mit den Stehwellen), empfehlen wir Verwendung der Nachhallmessung.


# Festlegen des Zeitraums für Kalibrierung von Advanced EQ Setup

Mit herkömmlicher MCACC-EQ-Kalibrierung wurde die Datenerfassungszeit der Mikrofoneingabedaten auf zwischen 80 und 160 [ms] festgelegt (roter Teil von Abbildung 1). Mit der Advanced EQ Setup-Funktion des Receivers dagegen wird professionellere Entzerrung möglich; der Kunde kann einzelne Punkte zwischen 0 und 80 [ms] wählen (mit einer Breite von 20 ms) (blauer Teil von Abbildung 1).

#### **Hinweis**

Sie können die Zeitraumeinstellung im Untermenü "EQ Professional" unter Verwendung von "Advanced EQ Setup" angeben (im Menü "Manual MCACC"). Diese Einstellung ist nicht erforderlich, wenn Sie mit den Ergebnissen der "Auto MCACC"-Einstellung zufrieden sind (Einzelheiten siehe Seite 46 in der Bedienungsanleitung).


### Abbildung 1 Vergleich der Zeiträume für Datenerfassung mit Mikrofon



Zum Festlegen des Zeitraums für Kalibrierung von Advanced EQ Setup siehe Kurven der gemessenen Nachhalleigenschaften und siehe folgende drei Muster.

#### Muster 1: Unterschiedliche Nachhallcharakteristika für Höhen und Tiefen


In Räumen mit Nachhalleigenschaften wie in Abbildung 2 gezeigt, erscheinen niedrige Frequenzen häufig als zu stark widerhallend im Vergleich zu höheren Frequenzen (d.h. der Raum scheint zu 'dröhnen'). Mit herkömmlicher MCACC-EQ-Kalibrierung wurden Daten zwischen 80 und 160 [ms] (roter Teil von Abbildung 2) übernommen, so dass die Niederfrequenzlautstärke als schwach bewertet wird, und die Entzerrungskurve wurde mit leicht verstärkten Höhen kalibriert. Für die Eigenschaften von Klang, der das Ohr direkt innerhalb von etwa 40 ms erreicht, gibt es ausreichend Lautstärke, so dass kein wirklicher Bedarf zur Verstärkung der hohen Frequenzen besteht, so dass bei Entzerrung mit herkömmlicher MCACC-EQ-Kalibrierung die hohen Frequenzen manchmal zu stark klangen. Deshalb kann Acoustic Cal EQ bewirken, dass hohe Frequenzen in einem Raum schrill klingen. In Fällen wie diesem kann durch Einstellen des Zeitraums für Advanced EQ Setup auf 30 bis 50 msec (blauer Bereich in Abbildung 2) zum Justieren von direkt von den Lautsprechern kommenden Tönen der Frequenzgang für direkte Töne (einschließlich erste Reflektionen) abgeflacht werden, wass ein besser ausgeglichenes Klangbild ergibt.



#### Muster 2: Unterschiedliche Nachhallcharakteristika für verschiedene Kanäle

Wenn die Nachhalleigenschaften sich für verschiedene Kanäle unterscheiden, wie in Abbildung 3 gezeigt, wurde Entzerrung mit herkömlicher mit Acoustic Cal EQ übernommer Daten zwischen 80 und 160 [ms] ausgeführt (roter Teil der Abbildung 3), so dass Entzerrung ausgeführt wurde, um allmählich den Ton auf verschiedene Kanäle für 80 ms von der Zeit der Ausgabe des Tons von den Lautsprechern und danach zu entzerren (es war nicht möglich, den Response des direkten Tons zu entzerren). Das Gefühl der Platzierung und Bewegung des akustischen Bildes und die Einheit des Sounds von den verschiedenen Lautsprechern aber wird nicht vom Nachhall sondern vom direkten Klang von den Lautsprechern beeinflusst (einschließlich der frühen Reflexionen). In Fällen wie diesem sollten Sie Advanced EQ Setup verwenden und den Zeitraum auf 30 bis 50 msec einstellen (blauer Bereich in Abbildung 3). Das erlaubt es, die Eigenschaften direkter Töne für jeden Kanal zu balancieren, wodurch ein ideales Klangfeld mit guter akustischer Positionierung und Bewegung erzeugt wird.


#### **Abbildung 3**



## Muster 3: Ähnliche Nachhallcharakteristika für Höhen und Tiefen und alle Kanäle

Wenn, wie in Abbildung 4 gezeigt, die Nachhalleigenschaften für alle Kanäle über alle Frequenzen ähnlich sind, wird Ihr Klangerlebnis wahrscheinlich nicht negativ durch Nachhall beeinflusst. Wir empfehlen Kalibrierung mit einer Zeit von etwa 60 bis 80 [ms] (grüner Teil von Abbildung 4), wie im Advanced EQ Setup festgelegt. Dadurch wird eine gesamte Kalibrierung für sowohl direkte Klänge als auch Nachhall erzeugt, was ein ideales Klangfeld bewirkt.

#### **Abbildung 4**



#### Hinweis

- Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Zeitraum in Advanced EQ Setup festgelegt werden soll, beginnen Sie, indem Sie 30 bis 50 msec versuchen. Wenn die Kurven eine ungewöhnliche Nachhallkurve für eine spezifische Frequenz zeigen, kann der Grund dafür eine zufällige Variation sein. Anstelle von 30 bis 50 msec können Sie einen anderen Zeitraum probieren.
- Eine andere gute Methode ist, verschiedene Zeiträume in Advanced EQ Setup zu probieren und den zu wählen, der am besten klingt.
- Die Zeitraum-Einstellungen k\u00f6nnen nicht auf dem PC vorgenommen werden. Sie k\u00f6nnen nur auf der Bildschirmanzeige des Receivers vorgenommen werden, unter Verwendung der Funktion Advanced EQ Setup des Receivers.


## Prüfschritte zur Verbesserung der Nachhalleigenschaften Ihres Raums

Die Nachhalleigenschaften Ihrer Hörraumkurven sind aus den Kurven ersichtlich. Zur Bezugnahme erklären die folgenden vier Beispiele, wie unterschiedliche Typen von Räumen in den Kurven erscheinen.

2007.07.12 17:00 Group Delay | MCACC Para | ⊕ Ch Front L 62.0 61.0 **→** 50 60.0 Bar Graph 59.0 File memo 58.0 57.0 56.0 Reverb type EQ OFF 55.0 Legend 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 16k 8k 4k 2k 1k 500 250 125 Channel memo Copyright(c)2003-2007 Pioneer Corporation. All Rights Reserved


Fall 1: Kurve steigt nach rechts durch alle Frequenzen an

Dies ist wahrscheinlich ein Raum mit einem beträchtlichen Grad von Nachhall. Wenn möglich, empfehlen wird, schallschluckendes Material zu instalieren, um einen toteren akustischen Raum je nach eigenem Geschmack zu erzeugen.




Fall 2: Spezifischer Kanal weist ungewöhnliche Nachhalleigenschaften auf

Es befindet sich wahrscheinlich ein Gegenstand in der Nähe des Lautsprechers, der die Klangreproduktion beeinflusst. Wenn möglich, empfehlen wir, den Einfluss dieses Gegenstands zu verringern.



Fall 3: Spezifische Frequenz weist ungewöhnliche Nachhalleigenschaften auf

Es befindet sich wahrscheinlich etwas im Raum, dass die Reproduktion dieser Frequenze beeinflusst. Wenn möglich, versuchen Sie eine Anordnung zu finden, die diesen Effekt verringert.



Fall 4: Ein spezifischer Kanal startet langsam

Dies kann passieren, wenn ein Lautsprecher instabil ist. Wenn möglich, empfehlen wird, zu versuchen, den Lautsprecherständer zu stabilisieren, um die Eigenschaften dieses Kanals an die der anderen Kanäle anzupassen.

#### Hinweis

In allen diesen gilt, dass wenn das "Auto MCACC"-Verfahren ausgeführt wird, die Kalibrierungszeitposition automatisch entsprechend den Raumeigenschaften gewählt wird, so dass das optimale Soundfeld erzielt werden kann. (Siehe Seite 8 und 39 in der Bedienungsanleitung des Receivers.)

Wenn Messungen im Modus "CUSTOM" ausgeführt werden, wird automatische Kalibrierung, die den Nachhall berücksichtigt, nur ausgeführt, wenn "ALL", "Keep SP System" oder "EQ Pro. & S-Wave" im "Custom Menu" gewählt ist.

## Anzeigen von Nachhalleigenschaften nach der Kalibrierung

Zum Anzeigen der Kurve für die Nachhalleigenschaften Ihres Hörraums mit dem von diesem Receiver durchgeführten Ausgleich (nach der Kalibrierung) wählen Sie im Menü "Reverb Measurement" die Option "EQ ON". Mit dieser Kurve können Sie die Auswirkungen der MCACC-Kalibrierung für Ihren Hörraum bestätigen.

- 1 Schließen Sie den Receiver über ein RS-232C-Kabel an den PC an. Weitere Informationen zum Anschließen des RS-232C-Kabels finden Sie auf Seite 7.
- 2 Wählen Sie die Option "EQ Professional" für "Manual MCACC", und führen Sie den Vorgang mit "Reverb Measurement" auf "EQ OFF" gestellt aus. (Siehe <u>Seite 8</u> oder 46 in der Bedienungsanleitung des Receivers.)


Die Nachhall-Eigenschaften vor der Entzerrung werden gemessen.

Wenn das "Auto MCACC"-Verfahren niemals ausgeführt wurde, führen Sie den "Auto MCACC (ALL)"-Vorgang hier aus.

(Siehe Seite 8 in der Bedienungsanleitung des Receivers.)

**3** Empfangen und speichern Sie die Daten durch Wählen von "Output PC" unter "Data Management".

Wenn Sie diese Informationen empfangen und auf Ihrem PC speichern, können Sie die Kurve der Nachhalleigenschaften Ihres Hörraums vor der Kalibrierung anzeigen.



4 Wählen Sie "Reverb Measurement" aus dem Menü "EQ Professional" am Receiver und wählen Sie "EQ ON".


(Siehe Seite 8 oder 46 in der Bedienungsanleitung des Receivers.)

Messen Sie die Nachhalleigenschaften des Raums nach der Entzerrung mit dem Mikrofon in der gleichen Position wie beim Ausführen des Verfahrens "Auto MCACC (ALL)". Die Messungen werden mit den im MCACC-Speicher gespeicherten EQ-Werten ausgeführt, die am Receiver gewählt sind, so dass vor dem Messen der Nachhalleigenschaften der nach der Entzerrung zu messende MCACC-Speicher gewählt werden muss.

# **5** Empfangen und speichern Sie die Daten durch Wählen von "Output PC" unter "Data Management".

Wenn Sie diese Informationen empfangen und auf Ihrem PC speichern, können Sie die Kurve der Nachhalleigenschaften Ihres Hörraums mit dem von diesem Receiver durchgeführten Ausgleich (nach der Kalibrierung) anzeigen.

Die folgende Kurve zeigt die Ergebnisse der Hallmessung nach der Kalibrierung mit Aco Cal EQ Pro. (mit einer Zeitraumeinstellung von 30 - 50 ms) an:



# Bezüglich der Typen der Anzeigen der Kurve für die Nachhalleigenschaften nach der EQ-Kalibrierung

#### Für "SYMMETRY" oder "FRONT ALIGN"

- Der Anzeigetyp ist auf "Pair CH" gestellt (<u>Seite 13</u>). Aus Gründen der Eigenschaften der verschiedenen EQ-Kurven gilt, dass wenn der Anzeigetyp "Each Ch" eingestellt ist, die Nachhalleigenschaften für verschiedene Kanäle nicht richtig ausgerichtet werden.
- Die Nachhalleigenschaften vor der Kalibrierung werden im Modus "Each Ch" angezeigt; wenn Sie die Eigenschaften vor und nach der Kalibrierung vergleichen wollen, stellen Sie also den Anzeigetyp vor dem Kalibrierung auf "Pair Ch". Auf diese Weise ist die Anzahl der Kanäle vor und nach der Kalibrierung gleich und erlaubt einen Vergleich.

#### Für "ALL CH ADJUST"

- Der Anzeigetyp ist auf "Each CH" gestellt (<u>Seite 13</u>). Aus Gründen der Eigenschaften der verschiedenen EQ-Kurven gilt, dass wenn der Anzeigetyp "Pair Ch" eingestellt ist, die Nachhalleigenschaften für verschiedene Kanalpaare nicht richtig ausgerichtet werden.
- Da der Anzeigetyp "Each Ch" vor und nach der Kalibrierung eingestellt ist, können die Kurven wie vorhanden vergleichen werden.

#### Hinweis


- Kalibrierungsdaten für "Reverb Measurement" gehen beim Ausschalten verloren.
- Die Kurven zur Anzeige von Hallmessungen sowohl vor als auch nach der Kalibrierung werden zu Vergleichszwecken in 2-D angezeigt.

# Lesen der Gruppenverzögerungseigenschaften-Kurve (Gruppenverzögerung)

Die Kurven für Gruppenverzögerungseigenschaften. Kurven vor und nach der Kalibrierung können angezeigt werden. Durch Vergleichen der beiden ist es möglich, im Detail die Gruppenverzögerungseigenschaften der verwendeten Lautsprecher und die Wirkung der Kalibrierung mit der Vollbereich-Phasenkorrekturfunktion zu prüfen.


## Gruppenverzögerungseigenschaften-Kurve vor der Kalibrierung

Diese Kurve erlaubt es Ihnen, zu prüfen, ob der Niederfrequenzbereich für die verschiedenen Kanäle in Bezug auf den Hochfrequenzbereich verzögert wird (dass eine Gruppenverzögerung auftritt).



## Gruppenverzögerungseigenschaften-Kurve nach der Kalibrierung

Diese Kurven zeigen Ihnen, dass der Verzögerungszeitunterschied zwischen den Bereichen verringert wurde und dass die Gruppenverzögerung für die verschiedenen Kanäle kalibriert wurde.



#### Hinweis

Je nach den verwendeten Lautsprechern, der Hörumgebung usw., können die Gruppenverzögerungseigenschaft-Kurven mit scharfen Winkeln angezeigt werden. Bei der tatsächlichen Kalibrierung dagegen wird, um den natürlichen Klang nicht zu beeinträchtigen, Kompensation nicht für Eigenschaften ausgeführt, die mit sehr scharfen Winkeln steigen und sinken, und stattdessen mit Priorität auf Gruppenverzögerungseigenschaften zwischen verschiedenen Lautsprechern ausgeführt, so dass keine negative Auswirkung auf die Klangqualität eintritt.

# Anzeige der MCACC-Parameter


Zusätzlich zu den Nachhallfrequenz-Eigenschaften und den Gruppenverzögerungseigenschaft-Daten, die mit der Funktion Advanced MCACC gemessen werden, können alle Parameter (Ergebnisse der Messungen) die in den MCACC-Speichern eingegeben sind, im Computer geprüft werden.

## **Anzeigbare Parameter**

- 1. Speaker Setting (Lautsprechersystem und Crossover-Frequenz)
- 2. Channel Level (Lautsprecherausgabepegel)
- 3. Speaker Distance (Entfernung zum Lautsprecher)
- 4. Standing Wave Control (Stehwellensteuerung-Filter)
- 5. Acoustic Cal EQ (Kalibrierung der Frequenzeigenschaften der audiovisuellen Umgebung)<sup>a</sup>
- 6. X-Curve (Tonale Balance des Lautsprechersystems für Spielfilm-Soundtracks)
- a. Neben den EQ-Kalibrierungswerten, die in jedem MCACC-Speicher gespeichert sind, erscheinen auch der Name der EQ-Kalibrierungskurve ("Symmetry", "All Ch Adjust" oder "Front Align"). Außerdem wird "Custom" für Speicherplätze angezeigt, für die der Equalizer manuell eingestellt ist. Messungen für die Nachhalleigenschaften nach der Kalibrierung (Seite 23) werden durch Anwenden der EQ-Kalibrierungskurven für diese Speicherplätze ausgeführt.

## Anzeige der verschiedenen Speicherplätze

Es ist möglich, die Daten für alle MCACC-Speicherplätze (MEMORY1 bis MEMORY6) anzuzeigen, aber es ist auch möglich, die Daten für die einzelnen Speicherplätze anzuzeigen.



#### **Hinweis**

Wenn Gegenstände vorhanden sind, die nicht in das Display passen, bewegen Sie die Scrolleiste im Bildschirm zur Anzeige der restlichen Daten.


# Aktualisieren, Löschen und Reparieren der Anwendung

## Aktualisieren der Anwendung

Ein neues Installationsprogramm wird auf der Download-Site zur Verfügung gestellt, sobald die Anwendung Advanced MCACC aktualisiert wird. Sie können das neue Installationsprogramm downloaden und zum Überschreiben (Aktualisieren) der Anwendung auf Ihrem PC verwenden.

#### **Hinweis**

Zum Prüfen der Version Ihrer Anwendung wählen Sie "Help" → "Version Info" aus der Menüleiste. Ein Fenster, dass die Version zeigt (Version 2.0, usw.), erscheint.




# 1 Doppelklicken Sie auf das neu heruntergeladene Installationsprogramm 2.

Der InstallShield Assistent erscheint. Führen Sie Schritt 2 bis 5 unter Installation der Anwendung (Seite 4).

## 2 Wählen Sie "Install".

Gehen Sie zu Schritt 3 weiter, wenn "Ver. 1.1" oder "Ver. 1.4" der Anwendung auf Ihrem Computer installiert ist, und zu Schritt 5 wenn "Ver. 2.0" oder eine höhere installiert ist.




## 3 Wählen Sie "Yes".

Die vorher installierte Anwendung wird gelöscht.




## 4 Wählen Sie "OK".

Die Installation der neuesten Version beginnt.



## **5** Klicken Sie auf "Finish".



Damit ist die Aktualisierung der Anwendung abgeschlossen.

#### **Hinweis**

Die Anwendung arbeitet möglicherweise nicht richtig, wenn zwei Versionen auf dem gleichen Computer installiert sind. Wenn Sie zu einer vorherigen Version der Anwendung zurückgehen wollen, deinstallieren (entfernen) sie zuerst die aktuell installierte Version, und installieren Sie dann die vorherige Version erneut.

## Löschen der Anwendung

Sie können eine der folgenden Methoden zum Deinstallieren (Löschen) der Anwendung von Ihrem PC verwenden.

### Methode 1: Löschen von der Systemsteuerung des PCs


Aus dem Start-Menü klicken Sie auf "Setting" → "Control Panel" → "Add/Remove Programs".

# Methode 2: Verwenden Sie Installationsprogramm-Datei für die aktuell installierte Version zum Löschen der Anwendung


#### Hinweis

Die Anwendung kann nicht durch Starten des Installationsprogramms für eine andere Version als die installierte Version gelöscht werden. Um dies auszuführen, starten Sie das Installationsprogramm für die gleiche Version.


- **1** Doppelklicken Sie auf die Datei "PioneerAdvancedMCACC\_e\_ver\_\*\_\*.exe" .exe" .exe"
- 2 Wählen Sie "Next".
- 3 Wählen Sie "Remove" und dann "Next".



# 4 Wählen Sie "Remove".



# **5** Klicken Sie auf "Finish".



Damit ist die Löschung der Anwendung abgeschlossen.


## Reparieren der Anwendung

Die Reparaturfunktion kann zum Beispiel verwendet werden, wenn Desktop-Shortcuts gelöscht wurden usw., um die Anwendung wieder auf die gleichen Bedingungen zurückzusetzen, wie sie bei der ursprünglichen Installation vorhanden waren.


#### **Hinweis**

Die Anwendung kann nicht durch Starten des Installationsprogramms für eine andere Version als die installierte Version repariert werden. Um dies auszuführen, starten Sie das Installationsprogramm für die gleiche Version.


- **1** Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm für die installierte Version. Der InstallShield Wizard erscheint.
- 2 Wählen Sie "Next".
- 3 Wählen Sie "Repair" und dann "Next".



## 1 Wählen Sie "Install".



## 2 Klicken Sie auf "Finish".



Damit ist die Reparatur der Anwendung abgeschlossen.

# Ändern der Anwendung

Mit der Anwendung für den VSX-LX70 oder VSX-LX60 kann "Modify" nicht verwendet werden.

# Fehlerbehebung

Bei der Anwendung der Software Advanced MCACC können aus verschiedenen Gründen Fehler auftreten, wie etwa Inkompatibilitäten mit anderen Anwendungen oder die aktuelle Konfiguration Ihres PC. Wenn ein Fehler auftritt, siehe Punkte zur Fehlerbehebung unten.

Wenn sich der Fehler anhand der folgenden Hinweise nicht beheben lässt, wenden Sie sich an die nächstgelegene Pioneer-Kundendienstvertretung entsprechend den Angaben auf Ihrer Garantiekarte.

## Die Anwendung ist instabil oder arbeitet nicht richtig

#### **Ursache 1:**


Wenn Ihr PC nicht den Anforderungen zur Verwendung dieser Anwendung entspricht, kann die Anwendung instabil oder sehr langsam sein oder einfrieren.

Prüfen, ob Ihr PC den Anforderungen für diese Anwendung entspricht. (Siehe <u>Seite 2</u>.) Sie können diese Anwendung nicht verwenden, wenn der PC nicht alle Anforderungen erfüllt.

#### **Ursache 2:**

Auch wenn die erforderlichen Bedingungen für die Computerumgebung erfüllt werden, gilt, dass wenn zahlreiche Dateien in der Anwendung geöffnet sind und alle mit der Option MCACC Para angezeigt werden, kann eine Fehlermeldung aufgrund Mangel von Computer-Speicherplatz erscheinen.

Wenn der Fehler unten auftritt, schließen Sie einige geöffnete Dateien oder beenden Sie die Anwendung selber und starten Sie sie dann neu. Wenn Sie zahlreiche Dateien vergleichen wollen, empfehlen wir, sie mit der Drucken-Funktion auszudrucken und vergleichen Sie sie dann auf Papier.



### Advanced MCACC kann nicht installiert werden

#### **Ursache 1:**

# Eine Fehlermeldung kann erscheinen, wenn nicht ausreichend Systemressourcen zur Verfügung stehen.


Wenn eine Fehlermeldung wie die unten gezeigte erscheint, starten Sie den PC neu und starten dann das Installationsprogramm (PioneerAdvancedMCACC\_e\_ver\_\*\_\*.exe), ohne dass andere Anwendungen aktiv sind.

#### **Ursache 2:**

# Die Installation von Advanced MCACC kann versagen, weil Inkompatibilitäten mit anderen Anwendungen vorliegen.

Probieren Sie folgendes in der angezeigten Reihenfolge.

- 1) Wenn andere Anwendungen aktiv sind, verlassen Sie die anderen Anwendungen, und versuchen das Installationsproramm (PioneerAdvancedMCACC\_e\_ver\_\*\_\*.exe) erneut auszuführen.
- 2) Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie den PC neu zu starten und das Installationsprogramm (PioneerAdvancedMCACC\_e\_ver\_\*\_\*.exe) zu starten, ohne dass andere Anwendungen aktiv sind.



### **Kann nicht Messdaten zum PC senden**


#### **Ursache 1:**

#### Zufällige Übertragungsfehler treten manchmal auf.

Auch wenn beim ersten Versuch ein Fehler auftrat, versuchen Sie die Daten erneut zu senden. Manchmal ist die Übertragung erst beim zweiten Versuch erfolgreich.

#### **Ursache 2:**

Meldungen wie die folgende erscheinen, wenn ein Übertragungsfehler auftritt.




Probieren Sie folgendes in der angezeigten Reihenfolge.

- 1) Im Setup-Bildschirm des Receivers prüfen Sie, ob "Start the MCACC application on your PC" erscheint. (Diese Meldung zeigt an, dass der Receiver bereit zur Datenübertragung zum PC ist.)
- Prüfen Sie, ob das RS-232C-Kabel richtig angeschlossen ist. (Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ausgeschaltet sind und ihre Netzstecker abgezogen sind, bevor Sie jegliche Kabelverbindungen ändern.)
- 3) Beenden Sie alle anderen aktiven Anwendungen.
- 4) Überprüfen Sie die COM-Port-Nummer.
- 5) Überprüfen Sie, ob der verwendete RS-232C-Kabeltyp korrekt ist (Seite 7).
- 6) Starten Sie die Anwendung Advanced MCACC neu.
- 7) Starten Sie Ihrem PC neu.

#### **Ursache 3:**

Die folgende Meldung erscheint und die Datenübertragung ist möglicherweise nicht verfügbar.



Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung des PCs oder die Anwendungssoftware unter Verwendung des COM-Ports, und nehmen Sie den Anschluss des COM-Ports vor, der für die Übertragung zur Verfügung steht.

## **Advanced MCACC kann nicht aktualisiert werden**

#### **Ursache 1:**

Eine Fehlermeldung kann erscheinen, wenn nicht ausreichend Systemressourcen zur Verfügung stehen.

Wenn eine Fehlermeldung (wie die oben in Ursache 1 erklärte) erscheint, die aussagt, dass <u>Advanced MCACC kann nicht installiert werden (Seite 34)</u>, starten Sie Ihren PC neu und starten das Installationsprogramm (PioneerAdvancedMCACC\_e\_ver\_\*\_\*.exe), ohne dass andere Anwendungen aktiv sind.

#### **Ursache 2:**

Die Aktualisierung von Advanced MCACC kann versagen, weil Inkompatibilitäten mit anderen Anwendungen vorliegen.


Probieren Sie folgendes in der angezeigten Reihenfolge.

- 1) Wenn andere Anwendungen aktiv sind, verlassen Sie die anderen Anwendungen, und versuchen das Installationsproramm (PioneerAdvancedMCACC\_e\_ver\_\*\_\*.exe) erneut auszuführen.
- 2) Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie den PC neu zu starten und das Installationsprogramm (PioneerAdvancedMCACC\_e\_ver\_\*\_\*.exe) zu starten, ohne dass andere Anwendungen aktiv sind.

## Nachhalleigenschaften-Kurven können nicht gedruckt werden

#### **Ursache:**

Es ist nicht möglich, Nachhalleigenschaften-Kurven auszudrucken, die im Modus "ALL" angezeigt werden.



Nach dem Wählen einer einzelnen Kanal- oder Frequenzkurve drucken.

## Einige Funktionen können im Anwendungsbetrieb nicht verwendet werden

#### **Ursache:**

Sie wenden die möglicherweise eine Anwendungssoftware an, die nicht für den Receiver bestimmt ist.

Überprüfen Sie die Modellnummer Ihres Receivers und wenden Sie dementsprechend die Anwendungssoftware an.

Der Receiver verursacht eine Fehlfunktion, wenn er über ein RS-232C-Kabel am PC angeschlossen ist

#### **Ursache:**

Wenn der Receiver über ein RS-232C-Kabel an Ihrem PC angeschlossen ist, wird der Receiver möglicherweise automatisch eingeschaltet, wenn Sie den PC bedienen.

Ziehen Sie das Kabel ab, wenn er nicht verwendet wird.

## EQ-Ergebnis (nach der Kalibrierung) erscheint in der Kurve nicht ganz flach

#### **Ursache 1:**

Die Flanke der Kurve zeigt die Nachhalleigenschaften an. Die Nachhalleigenschaften des Raums selber können nicht durch die Entzerrung alleine korrigiert werden; der Winkel der Kurvenflanke ist vor und nach der Kalibrierung gleich.

Durch die Kalibrierung bewegen sich die Kurven für die verschiedenen Frequenzen horizontal um den Entzerrungsbetrag. Für die Ergebnisse der Kalibrierung können Sie prüfen, ob die Kurven sich an einem spezifischen Punkt auf der Zeitachse ausrichten.

Die Nachhalleigenschaften selber (die Form der Kurve) ändern sich nicht, wenn die Hörumgebung nicht verbessert wird.

(Siehe Seite 18 bis 20.)

#### **Ursache 2:**

Aus verschiedenen Gründen werden die Frequenzeigenschaften-Kurven möglicherweise nicht flach, auch wenn die Entzerrung mit den Funktionen "SYMMETRY" oder "ALL CH ADJUST" ausgeführt wird.

Mit MCACC wird Kalibrierung automatisch ausgeführt, um optimale Klangqualität zu erzielen, aber ohne eine übertriebene Kalibrierung.

Über das Setup "Manual MCACC" vorgenommene Anpassungen haben keine Auswirkungen auf die Kurve

#### **Ursache:**

Obwohl Pegel-Anpassungen vorgenommen wurden, zeigen die bei der Analyse verwendeten Filter diese Anpassungen in der grafischen Ausgabe nicht an.

Von den Filtern, die für die Kalibrierung des gesamten Systems verantwortlich sind, werden diese Anpassungen jedoch berücksichtigt.

Niedrige Frequenzen wurden für SMALL-Lautsprecher nicht ordnungsgemäß kalibriert

#### **Ursache 1:**

Niederfrequenz-Kalibrierung mit dem Equalizer wird nicht für Lautsprecher ausgeführt, die auf "SMALL" gestellt sind, aber die Anzeige der Nachhalleigenschaften zeigt die reinen Eigenschaften der Klangausgabe von den Lautsprechern und zeigt deshalb die Eigenschaften ohne Niederfrequenz-Kalibrierung an.

Mit MCACC wird optimale Kalibrierung in der Funktion der Klangreproduktionskapazitäten der Lautsprecher ausgeführt, so dass kein Problem für Niederfrequenz-Kalibrierung der Lautsprecher vorliegt, die auf "SMALL" gestellt sind.

## PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

#### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

#### PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270 K002\_B\_En

Veröffentlicht von Pioneer Corporation. Urheberrechtlich geschützt © 2007 Pioneer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.